



**Istruzioni per una corretta manutenzione dei dispositivi:**

**Come riavviare correttamente il Router.**



Istruzioni per una corretta manutenzione dei dispositivi:

## Riavvio del Router:



### OPZIONE 1:

SEGUIRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DEL ROUTER FINO ALLA PRESA DI CORRENTE E STACCARLO; DOPO ALMENO 30 SECONDI, RICOLLEGARLO.

### OPZIONE 2:

GIRARE IL ROUTER E STACCARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DA DIETRO; DOPO ALMENO 30 SECONDI, RICOLLEGARLO AL DISPOSITIVO.

**NON PREMERE IL TASTO RESET SE NON È STATO ESPRESSAMENTE RICHIESTO DA UN TECNICO ICCOM.**

